

Qualité d'étanchéité



Le Joint dans son conditionnement d'origine



7

Élément d'étanchéité de sortie de cunette manchon sablé



1



4



2



5



3



6

1. Enlever humidité et poussière sur les zones à emboîter

2. Positionner le joint en biseau en exerçant une légère pression

3. Séparer le joint de son support d'origine

4. Retirer le film protecteur

5. Joindre les deux extrémités du joint

6. Malaxer les extrémités afin d'obtenir un raccord homogène

7. Positionner l'élément à emboîter et exercer une pression vertical et homogène à l'aide du godet de tractopelle

8. Les éléments sont raccordés avec une étanchéité complète garantie